

2 § Definitioner

../..

kompostering: mikrobiologisk förmultning av bioavfall eller trädgårdsavfall till mylla som sker i aerobiska förhållanden i en kompostor belägen utomhus, småskalig behandling av bioavfall eller trädgårdsavfall

kompostor: en behållare avsedd för kompostering, dvs. småskalig behandling, av bioavfall eller trädgårdsavfall, där bioavfallet och/eller trädgårdsavfallet bryts ned till mylla med hjälp av mikroorganismer

../..

7 § Gemensamt sopkärl

Närbelägna fastigheter kan komma överens om att använda ett gemensamt sopkärl, alltså bilda en avfallssammanslutning. Innehavarna av avfallssammanslutningens fastigheter ska ordna en insamlingsplats för avfallet samt hyra eller anskaffa de sopkärl som enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter är nödvändiga.

Närbelägna fastigheter är:

- fastigheter belägna i samma eller bredvidliggande kvarter i tätorter,
- nära grannar eller fastigheter som ligger intill samma väg högst 5 km från varandra på glesbygden, samt
- fastigheter som hör till samma väglag eller bildar en annan motsvarande funktionell helhet.

Ett gemensamt kärl kan användas för insamling av blandavfall och/eller återvinningsbart avfall.

Avfallssammanslutningen ska ha en kontaktperson som ansvarar för det gemensamma sopkärl och dess tömningar samt för att meddela avfallshanteringsmyndigheten och avfallsbolaget uppgifter och förändringar beträffande avfallssammanslutningens medlemmar. Kontaktpersonen är skyldig att informera de övriga medlemmarna i avfallssammanslutningen om förändringar i användningen av det gemensamma sopkärl.

Kontaktpersonen ska skriftligen på förhand meddela avfallsbolaget om bildandet och avskaffandet av en avfallssammanslutning. Anmälan ska innehålla kontaktpersonens kontaktuppgifter, det gemensamma sopkärls placering och storlek samt uppgifter om de fastigheter som använder det gemensamma sopkärl och fastighetsinnehavarnas kontaktuppgifter.

Nya medlemmar kan anslutas till avfallssammanslutningen endast genom kontaktpersonens anmälan.

Avfallssammanslutningens medlem måste på förhand meddela avfallsbolaget och kontaktpersonen om den slutar använda det gemensamma sopkärl.

Ett gemensamt blandavfallskärl ska dimensioneras så att varje bostad i stadigvarande bruk har tillgång till 60 liter kärlutrymme per två veckor och varje fritidsbostad 30 liter per två veckor. Ett gemensamt bioavfallskärl ska dimensioneras så att varje bostad i stadigvarande bruk har tillgång till 20 liter kärlutrymme per två veckor och varje fritidsbostad 10 liter per två veckor. **Man får dock**

lägga högst 60 kg avfall i ett gemensamt sopkärl. Husbolagens avfallskärl anses vara gemensamma avfallskärl. Högst två bostäder får använda ett gemensamt ventilerat bioavfallskärl. ~~Man får dock lägga högst 60 kg avfall i ett gemensamt sopkärl.~~

Om en småbåtshamn tar emot avfall från en bostad, ska den ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallshanteringen. Då gäller de ovannämnda villkoren för gemensamt sopkärl även den som upprätthåller småbåtshamnen.

Samma fastighetsinnehavares stadigvarande bostad och fritidsbostad kan ha ett gemensamt sopkärl, om bostäderna befinner sig högst 5 km från varandra eller då avståndet mellan den stadigvarande bostaden och fritidsbostaden är kortare än avståndet till närmaste blandavfallspunkt och det inte är möjligt att ha ett fastighetsvist kärl vid fritidsbostaden.

Avfallshanteringsmyndigheten kan förbjuda användningen av ett gemensamt kärl eller upphäva en avfallssammanslutning på motiverade grunder.

14 § Kompostering

På fastigheten får man kompostera det bioavfall och trädgårdsavfall som uppkommer där.

Bioavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad, värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur och från vilken inget lakvatten kan rinna ut på marken. Ventilationsöppningarna får vara högst 7 mm stora. Kompostbehållaren ska skötas så, att bioavfallet komposteras och kompostbehållaren är i behörigt skick.

Kompostbehållaren ska placeras, byggas, användas och skötas så att den inte medför nedskräpning, olägenhet eller fara för hälsan, miljön eller grannarna. Endast komposterbart avfall får läggas i kompostbehållaren. I kompostbehållaren får inte heller sättas reproduktiva växtdelar av arter som har klassificerats som invasiva främmande arter.

En kompostbehållare kan vara i gemensam användning för några nära varandra belägna fastigheter eller bostäder. Närbelägna fastigheter är:

- fastigheter belägna i samma eller bredvidliggande kvarter i tätorter,
- nära grannar eller fastigheter som ligger intill samma väg högst 5 km från varandra på glesbygden, samt
- fastigheter som hör till samma väglag eller bildar en annan motsvarande funktionell helhet.

Kompostbehållarens volym ska vara tillräcklig, med beaktande av den långsammare komposteringsprocessen under den kalla tiden på året. En gemensam kompostbehållare ska dimensioneras så att varje bostad i stadigvarande bruk har tillgång till 40 liter utrymme i kompostbehållaren och varje fritidsbostad 20 liter. Husbolagens kompostorer anses vara gemensamma kompostorer.

~~Bioavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad, värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur och från vilken inget lakvatten kan rinna ut på marken. Kompostbehållaren ska skötas så, att bioavfallet komposteras och kompostbehållaren är i behörigt skick.~~

Bioavfall som fermenteras med hjälp av Bokashi-metoden eller någon annan fermenteringsmetod, dvs. genom en jäsningsprocess, ska efterbehandlas genom kompostering i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare innan avfallet tas till användning på egen hand.

Avfallsinnehavaren ska skriftligen anmäla följande uppgifter till avfallshanteringsmyndigheten inom två månader efter att komposteringen av bioavfall har inletts (komposteringsanmälan):

- fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och om möjligt fastighets- eller byggnadsbeteckning,
- byggnadstyp och antalet bostadslägenheter,
- namn på och kontaktuppgifter för den som ansvarar för komposteringen, samt
- kompostbehållarens bruksvolym och antalet användningsmånader per år.

Om komposteringen avslutas ska avfallsinnehavaren meddela avfallshanteringsmyndigheten om saken inom två månader från det att verksamheten avslutades.

Om flera hushåll använder samma kompostbehållare ska personen som ansvarar för komposteringen anmäla ovannämnda uppgifter till avfallshanteringsmyndigheten för alla användares del inom två månader från inledandet av komposteringen. Om ansvarspersonen byts, måste den tidigare eller den nya ansvarspersonen meddela därom till avfallshanteringsmyndigheten.

Anmälan om kompostering av bioavfall måste förnyas till avfallshanteringsmyndigheten vart femte år.

Avfall från torrtoaletter, sällskapsdjurs avföring, det i 36 § i dessa avfallshanteringsföreskrifter åsyftade slammet från slamavskiljare och minireningsverk, filtreringsmassa från grävattenfilter och massa från fosforavskiljningsbrunnar får komposteras endast i en för ändamålet planerad, värmeisolerad, sluten och välventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur och från vilken inget lakvatten kan rinna ut på marken. Kompostbehållaren ska skötas i enlighet med instruktionerna och hållas i behörigt skick. Komposteringstiden för avföringsavfall är minst ett år.

För kompostering av trädgårdsavfall och kvistar behövs nödvändigtvis ingen kompostor. I tätorter bör man ändå använda åtminstone en inhägnad.

~~Om man komposterar trädgårdsavfall och kvistar på en fastighet i tätort, ska kompostbehållaren bestå av åtminstone en inhägnad.~~

Förmultnad kompost kan efterkomposteras i en kompostor avsedd för trädgårdsavfall.